1. Подключение к ZTE

- 1.1 Подключаем кабель питания к роутеру.
- 1.2 Подключаем сетевой кабель между портами LAN (Ро) роутера и сетевой карты компьютера.
- 1.3 В свойствах «Подключение по локальной сети» пункта «Протокол Интернета (TCP/IP)» выбираем «Получить IP-адрес автоматически»
- 1.4 Открываем в браузере ір-адрес 192.168.1.1
- 1.5 Вводим логин **admin** пароль **admin**

2. Настройка телефонии

Status	Path:Network-WAN-WAN Conne	ction		<u>Logout</u>
Network				
WAN	Connection Name	Create WAN Conne		
WAN Connection	New Connection Name	sip		
4in6 Tunnel Connection	Enable VLAN			
6in4 Tunnel	VLAN ID	\bigcirc		
Port Binding	802.1p			
WLAN	Туре	Route		
LAN	Enable DSCP			
Routing(IPv4)	DSCP			
Routing(IPv6)	MTU	1500		
Security	Link Type	TP v		
Application	ID Version	IDv4		
Administration	IP Type	Static		
Holp	Ггуре	Static		
C Help	Enable NAT IP Address Subnet Mask Gateway DNS Server1 IP Address DNS Server2 IP Address DNS Server3 IP Address			
			Create	Cancel
2.1 Слева выбираем Network				
2.2 В поле New Connection Name пишем sip				
2.3 Ставим галочку в пункте Enable VLAN				
2.4 В поле VLAN ID пишем номер выданного вилана (3-х значный)				
2.5 В поле 802.1р выбираем 7				
2.0 в поле Link Type выбираем т 2.7 В поле ТР Address пишем выданный ТР-адлес				
2.7 B HOJE IF Address I 2.8 B поле Subnet Mac	ишем выданный тр-адре Спишем выданную маску	5C /		
2.9 В поле Gateway пишем выданный шлюз				

- 2.10
 В поле DNS Server1 IP Address пишем 91.143.63.6

 2.11
 В поле DNS Server2 IP Address пишем 91.143.48.42
- 2.12 Нажимаем внизу кнопку **Create**

3. Слева выбираем вкладку Application

security	select a WAN Connection automatic	cally.
Application		
VoIP	WAN Connection sip	~
WAN Connection		
Advanced		
Fax		
SIP		
SIP Accounts		
Media		
VoIP Services		
DDNS		
DMZ Host		
UPnP		
UPnP Port Mapping		
Port Forwarding		
DNS Service		
QoS		
SNTP		
IGMP		
MLD		
USB Storage		
FTP Application		
Port Trigger		
Port Forwarding (Application List)		
Application List		
Administration		
Help		
0		
🐨 Help		

- 3.1 В поле WAN Connection выбираем sip
- 3.2 Нажимаем кнопку Submit
- 3.3 Слева во вкладке выбираем Fax

ZTE中兴		ZXHN H298N
Status	Path:Application-VoIP-Fax	Loqout
Network		
Security	Enable T38	
Application		
VOIP		
WAN Connection		
Advanced		
Fax		
SIP Accounts		
Media		
VoIP Services		
DDNS		
DMZ Host		

- 3.4 Убираем галочку в пункте Enable T38
- 3.5 Слева во вкладке выбираем SIP



3.6 В поле Primary Proxy Server пишем 10.246.32.3

3.7 В поле Primary Registrar Server пишем 10.246.32.3

3.8 Слева во вкладке выбираем SIP Accounts

ZTE中兴				ZXHN H2	298N
Status	Path:Application-VoIP-S	IP Accounts			<u>Loqout</u>
Network					
Security		Enable 🗸			
Application	L L	Jsername			
VoIP		Password 🚥)		
WAN Connection	Authorization U	Jsername			
Advanced		Mo	dify Cancel		
Fax	Enable U	Jsername	Authorization Username	Modify	
SID					
SIP Accounts					
medie					
VoIP Services					
DDNS					

- 3.9 В таблице нажимаем на кнопку с карандашом
- 3.10 В Username прописываем номер телефона
 - В Password **пароль** от выданного номера
 - В Authorization Username прописываем номер от выданного номера
- 3.11 Нажать кнопку **Modify**
- 4. В поле Security выбираем Service Control
 - 4.1 Ставим галочку Enable
 - 4.2 Ingress=>WAN
 - 4.3 Mode=>Permit
 - 4.4 Ставим галочки Servis List => HTTP, FTP, TELNET
 - 4.5 Нажимаем Add

7TE th W			
	ZXHN H298N		
Status	Path:Security-Service Control		
Network			
Security	Enable 🕑		
Firewall	Ingress WAN		
IP Filter	Start Source IP Address		
MAC Filter	End Source IP Address		
URL Filter	Mode Permit		
Service Control			
ALG			
Application	Add		
Administration	Enable Ingress Start Source End Source Mode List ModifyDelete		
Help	VAN Permit HTTP,FT 🖉 📺		
PHelp			
Copyright © 2012 ZTE Corporation. All rights reserved.			

5. Слева выбираем вкладку Administration

7TE the		
		ZXHN H298N
Status	Path:Administration-User Management	Logout
Network Security Application	User Privilege: Administrator User	
Administration TR-069 User Management System Management Diagnosis	Username admin Old Password New Password Confirmed Password	
IPv6 Switch		
Help		
🤊 Help		
		Submit Cancel
.1 Слева выбираем Us	ser management	
.2 В поле Old Passwo	rd пишем admin	
.3 В поле New Passw	ord пишем juehtw	

- 5.4 В поле Confirmed Password пишем juehtw
- 5.5 Нажимаем кнопку Submit